



nowetex® Bettenabdeckhaube

Produktbeschreibung

Die nowetex® Bettenabdeckhaube ist wie alle Produkte aus diesem Material nicht brennbar. nowetex® Produkte sind A2 geprüft.

Sie widersteht unter anderem überhitzten Elektrogeräten, Zigaretten, Feuerzeug-, Kerzen- und sogar Bunsenbrennerflammen.

Durch die heutige Technik und patentierte Verfahren ist die Textilie von „normalen“ Stoffen so gut wie nicht mehr zu unterscheiden.

Stehen bei Ihnen Betten in öffentlich zugänglichen Bereichen?

Brandschutzexperten weisen regelmäßig auf die Gefahren schwelenden Schaumstoffes hin.

Sicheren Schutz davor bietet zum Beispiel die nowetex® Bettenabdeckhaube. Damit geschützt können umher stehende Betten nicht zum Brandrisiko werden.

- Die Abdeckhaube wird auf das bezogene Bett gelegt.
- Die Größe der Abdeckhaube wird dem Bett angepasst gefertigt. Kopf- und Fußteil können auch mit abgedeckt werden.
- Mit einer farbigen Kennzeichnung wird das Bett als „rein /unrein“ markiert . (auf Wunsch)

Rogino-Products GmbH
Max-Planck-Straße 16
53501 Grafschaft
Deutschland

Tel.: 02225 91 98 30
Fax: 02225 91 98 99
info@rogino.de
www.rogino.de

Made in Germany

**Haben Sie Fragen zur Pflege
oder Wartung, wenden Sie
sich bitte direkt an uns.**



WASCHANLEITUNG nowetex® BETTENABDECKHAUBEN

- nowetex® - Produkte sind aus 100% Textilglas mit gefärbter Oberflächenbeschichtung.
- nowetex® - Produkte sind pigmentecht gefärbt, wobei die Farbpigmente nicht in die Glasfaser eindringen, sondern nur als Beschichtung auf dem Gewebe anheften.
- Gefärbte nowetex® - Produkte können daher bei mechanischer Beanspruchung im Zuge der Verarbeitung, Installation und Pflege abfärben, verblassen bzw. die Haptik verändern.
- nowetex® - Produkte sollten nur vorsichtig trocken abgesaugt oder abgebürstet werden.
- Für die normale Desinfektion und Reinigung verwenden Sie bitte nur klare Desinfektionsmittel oder ein lauwarmes Seifenwasser.
- Unsere nowetex® - Produkte können Sie absprühen oder mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen.
- Farbige/jodhaltige Desinfektionsmittel ergeben Verfärbungen!

Sollen nowetex® - Produkte trotzdem gewaschen werden, so sind die nachstehenden Punkte zu beachten:

- nowetex® - Produkte können Sie bei 60° C waschen, ideal bei 30° C. Die Waschtrommel darf maximal 30 % befüllt werden. Verwenden Sie nur Feinwaschmittel ohne optische Aufheller.
- nowetex® - Produkte dürfen nicht zusammen mit anderen Produkten gewaschen werden.
- nowetex® - Produkte dürfen nicht geschleudert werden.
- nowetex® - Produkte dürfen nicht gepresst werden.
- nowetex® - Produkte dürfen nicht gebügelt werden, sie sind bügelfrei.
- nowetex® - Produkte dürfen nicht im Trommeltrockner getrocknet werden.
- nowetex® - Produkte dürfen nicht gerieben, gebürstet, gewrungen, gebleicht, chemisch gereinigt und gekocht werden!

Wichtiger Hinweis

Bei der Herstellung von Produkten aus nowetex® entsteht Schnittstaub aus Glasfaserpartikeln. Dies ist unvermeidlich. Dieser Schnittstaub kann dem fertigen Produkt anhaften. Empfindliche Personen sollten beim Auspacken der Ware Schutzhandschuhe und einen Einmalmantel tragen. Schnittstaub sollte unter fließendem Wasser von der Haut abgespült werden. Nicht reiben! Nach der ersten Wäsche haftet dem nowetex® Produkt kein Schnittstaub mehr an. Wir empfehlen daher, das Produkt vor dem ersten Einsatz zu waschen.

Rogino-Products GmbH
Max-Planck-Straße 16
53501 Graftschaff
Deutschland

Tel.: 02225 91 98 -0
Fax: 02225 91 98 99
info@rogino.de
www.rogino.de